

326 745


Notice d'emploi
Distributeurs
pneumatiques
Type VLX-2-...-MS (NPT)

Manual de instrucciones Válvula neumática

Tipo VLX-2-... VLX-2-...-MS (NPT)







Que faut-il savoir pour la mise en ceuvre d'éléments Festo?

Le bon fonctionnement des matériels n'étant assuré qu'à la condition de se conformer aux indications données et de ne pas dépasser les valeurs maximales indiquées telles que pression et température, il est par conséquent indispensable que l'utilisateur veille à ce que cette condition soit remplie.

Ilveillera de même à l'utilisation d'air comprimé nonpollué et de fluides non agressifs, en tenant compte des conditions d'exploitation régnant sur les lieux de mise en œuvre.

En Cas d'utilisationenzone de sécurité, se conformer aux règlements des Casses mutuelles d'assurance accident et des services de surveillance technique ouauxrèglements nationaux en vigueur.

¿Qué es lo que se tiene que observar para la aplicación de los elementos de Festo?

Es imprescindible atenerse a los valores límites indicados para presiones, temperaturas y observar las advertencias para conseguir un funcionamiento impecable. El aplicador tiene que garantizar esta condición con absoluta seguridad.

se tiene que cuidar de un servicio con absoluta segurdad.

Se tiene que cuidar de un servicio con aire comprimido debidamente preparado, sin medios agresivos. Además se tienen que tomar en consideración las correspondien-

tes condiciones del ambiente en el lugar de la aplicación. Al aplicar los elementos de Festo en zonas de seguridad, se tienen que respetar siempre las correspondientes disposiciones del Sindicato Profesional y del Comité de Control Técnico o las respectivas disposiciones nacionales.




Application

Les distributeurs du type VLX sont des vannes d'isolement pilotées qui permettent i'ouverture et la fermeture de canalisations d'air comprimé.

Nota: la membrane de l'orifice 1 (P) passe brièvement en position d'ouverture lorsque la mise en pression est brutale. Aplicación

Las válvulas del tipo VLX son válvulas de cierre servopilotadas 2/2 vías. Con ellas se abren y cierran las tuberias de aire comprimido.

Nota: Si la presión se conecta brúscamente en la conexión 1 (P), la membrana abre brevemente.



Organes de commande et raccords

- ① Pilote pneumatique VL-2/2-M20×1 pour NPT VL-2/2-M20×1 UNF
- 2 Filetage pur équerre de fixation
- Raccord pression d'entrée
- (4) Raccord pression de sortie

Elementos de manejo y conexiones

- ① Cabezal de mando VL-2/2-M20×1 para NPT VL-2/2-M20×1 UNF
- ② Rosca de fijación para la escuadra de sujeción
- 3 Conexión para alimentación de presión
- (4) Conexión para salida de presión

2. Datos técnicos

2. Caractéristiques techniques

z. Caracterio	ilques teerrinques	۷. ک	atos too	// 11000				
Type/Tipo - Distribu	teur/Válvula	VLX-2-1/4	VLX-2-3/8	VLX-2-1/2	VLX-2-3/4-B	VLX-2-1-B		
Equerre de fixation/Escuadra de sujeción		HRM-1			HRM-2			
Fluide / Fluido		Air comprimé filtré, lubrifiée ou filtré, non lubrifié / Aire comprimido filtrado con o sin lubricación						
Type de construction	Clapet, commande indirecte avec pilotage à membrane / Válvula de asiento de accionamiento indirecto con control de membrana							
Mode de fixation / F	Montage sur canalisation, filetage ou équerre de fixation / Montaje en tubería, rosca o escuadra de fijación							
Raccord / Conexion	es Circuit travail / Trabajo	G1/4 / NPT1/4	G%/ NPT%	G ½ / NPT ½	G¾ / NPT¾	G1 / NPT1		
Sur version MS filetage G et NPT / En ejecución de latón Rosca G y NPT Circuit commande / Mando		M5 / 10 UNF						
Plage de pressions de service / Presión de funcionamiento		1 à / a 10 bar						
Plage de pression de commande / Presión de mando		Voir diagramme / Véase el diagrama						
Pression d'éclateme Presión de reventón	25 bar 40 bar							
Diamètre nominal /	② nominal	13	13	13	20	25		
Débit nominal norm Caudal nominal I/mi	1900 2500	2800 3900	3100 4000	10200 10700	14000 14000			
Temps de réponse/	Temps de réponse / Tiempos de conmutación			Voir diagramme / Véase el diagrama				
Plage de températures/ Temperaturas de funcionamiento		-10 à+60°C/ de -10 hasta+60°C						
Matériaux / Materiales	Version POM /Ejecución POM	Corps: POM; membrane: NBR;pilote: AL, NBR,Ms,PU,St / Cuerpo:POM;membrana:NBR;cabezal de mando: AL, NBR, latón, PU, acero						
	Version MS /EjecuciónLatón	tissu / Cuerpo: latón cepillado o al chorro de arena; Membrana: NBR reforzada						
Poids / Pesos	Version POM / Ejecución POM		0,135 kg	0,130 kg	0,360 kg	0,330 kg		
	Version MS / Ejecución Latór	0,470 kg	U,4/U kg (),450 kg 1	1,135 kg	1,010 kg		

Africated. Altern Auchtandt Barrelous Banglous Fale Hartzeine Birmeignam Bulogons Bordeaus direktande Burzelless Burzelle



3. Montage

Les distributeurs a raccords G 1/4 a GI ou 1/4 NPT a 1 NPT se montent directement sur la canalisation.

Sur VLX-. - prendre garde a la fragilité du filetage plastique.

Autres montages possibles au moyen des filetages de fixation (9) ou de equerres de fixation du type HRM-... sur filetage de fixation (9).

La position de montage est indifférente.

Couples de serrage admissibles Raccords 1 et 2

3. Montaje

Las válvulas con las conexiones de G1/4 a GI ó 1/4 NPT a 1NPT se montan directamente en la tuberia.

En el tipo VLX-...-

Obsérvese la menor resistencia de la rosca de material sintético.

Son posibles otras fijaciones con la rosca de fijacion (9) o con la escuadra de fijacion tipo HRM-. en las roscas de fijacion (9).

La posición de montaje es indiferente.

Pares de apriete permitidos Conexiones 1 y 2

G ½ 5 Nm G	G1/4 maxi. 35 Nm		
G 3/8 15 Nm G G 1/2 20 Nm G G 3/4 30 Nm G	G % maxi. 60Nm G ½ maxi. 105 Nm G ¾ maxi. 200 Nm GI maxi. 350 Nm	G % 15 Nm G ½ 20 Nm G ¾ 30 Nm G 1 40 Nm	G 1/4 max. 35Nm G 3/8 max. 60Nm G 1/2 max. 105 Nm G 3/4 max. 200 Nm G I max. 350 Nm vuelta y media como
Pilote M20×1 10 Nm N	M20×1 40Nm	Cabezal de mando M20×1 10 Nm	M20×1 40Nm


Important:

Le raccord fileté de l'orifice 2(A) ne doit pas masquer le trou d'air de commande. Ceci peut arriver si le raccord fileté pénètre plus loin que le filetage femelle dans le distributeur ou bien sil'onutilise un produit d'étanchéité liauide.

Importante:

El racor de conexion 2(A) no deberá tapar el orificio del aire de mando. Esto poría si el racor penetra en la válvula con mayor profundidad que la rosca de tuerca o si se emplea material estanqueizante líquido.


Fixation / Fijacion





4. Fonctionnement

4. Funcionamiento



La pression I(P) (1à10 bar) régnant dans le compartiment ① mais aussi dans le compartiment ③ par le biais de l'orifice de commande ② agit sur la membrane ⑦ qui ferme le siege du clapet ⑥).

Ouverture du distributeur

Lorsqu'une pression de commande s'applique en 12, le clapet ④ se soulève et libère l'orifice d'echappement ⑥. La pression en ③ tombe. Si la difference de pression entre @et ① est au moins de 0,8 bar (par ex. 6 bar dans le compartiment ① et 5,2 bar dans le compartiment ③, la membrane ⑦ fait ouvrir le clapet ⑥. Le passage dans le distributeur s'effectue de 1 vers 2 pendant toute la durée d'action de la pression de commande en 12.

Fermeture du distributeur

Lorsque l'air de commande est coupe, le clapet ④ ferme l'orifice d'echappement. La pression agit dans les compartiments ① et @ et la membrane repousse le clapet contre son siege. Le passage 1 → est ferme.

Remarque pour la mise en service:

En cas de mise en pressionbrutale au niveau de l'orifice 1 (P), la membranefait ouvrir brievement le clapet, d'où la recommandation de Festo:

raccorder la sortie des distributeurs avant leur mise en service.

La presion I(P) (de 1 a 10 bar) actúa en la zona ① y a través del orificio de servomando ② también en la zona ③. Así la membrana ⑦ hermetiza la válvula de asiento ⑧.

La válvula abre

Si la presion de mando actúa en 12, levanta la junta 4 de su asiento abriendo el orificio de descarga 6. La presion disminuye por tanto en 3. Si la diferencia de presion entre 3 y 1 0,8 bar como mímimo (por ejemplo en la zona 1 6 bar y en la zona 3 5,2 bar), la membrana 7 abre el asiento de válvula 8. La válvula tiene paso $1 \rightarrow 2$ mientras dure la actuación del aire de mando en 12.

La válvula cierra

Si se desconectra el aire de mando, la justa ④ cierra el orificio de descarga ⑥. La presión actúa en las zonas ① y ③ cerrando en consecuencia la membrana pretensada el asiento de válvula. El paso 1 → está bloqueado.

Nota para la puesta en servicio:


Si la presion se conecta repentinamente en la conexion 1 (P), la membrana abre brevemente.

Festo aconseja por tanto:

Antes de la puesta en servicio conectar tambien las válvulas por el lado de salida.



Pression de commande minimum par rapport à la pression de service. Presión de mando mínima en función de la presión de funcionamiento.



5. Temps de réponse

5. Tiempos de conexión

Version POM I Ejecucion POM

Version MS / Ejecucion en latón

Type / Tipo	Air comprimé ms / Aire comprimido ms		Type / Tipo	Air comprimé ms / Aire comprimido ms	
	Marche / Conex.	Arrêt / Descon.		Marche/ Conex.	Arrêt I Descon.
VLX-2-1/4	20	12	VLX-2-1/4	25	30
VLX-2-3/8	20	12	VLX-2-3/8	25	30
VLX-2-½	20	12	VLX-2-½	25	30
VLX-2-¾-B	25	40	VLX-2-¾-B	30	55
VLX-2-1-B	25	45	VLX-2-1-B	30	55

